

# TOSHIBA

## OWNER'S MANUAL

R32

**INVERTER**



Scan QR CODE to access installation and owner's manual on website.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Manual are available in EN/SV/FI/NO/DA/ET/LV/LT.

### AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-B25, 35S4KPG-ND

RAS-B25, 35S4KVDG-ND

Outdoor unit

RAS-25, 35S4AVPG-ND




1134050206

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET

### VAR FÖRSIKTIG

- Rengör inte enheten med vatten. Det finns risk för elektriska stötar.
- Använd inte luftkonditioneringsapparaten för specialsyften, t.ex. livsmedelskonservering, djurhållning o.d.
- Stig inte på eller lägg inte något på inomhus-/utomhusenheten. Det kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Aluminiumflänsen får ej vidröras eftersom detta kan orsaka personskada.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren före rengöring av enheten.
- Stäng av huvudströmbrytaren eller strömbrytaren när enheten inte ska användas under en längre tid.
- Det rekommenderas att underhållet sköts av en specialist då enheten har använts under en längre tid.
- Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som orsakats när beskrivningarna i denna handbok inte har efterföljts.
- Fjärrkontrollen och hållaren är försedda med magnet. Vänligen färvara långt borta från produkter som påverkar magneten (t.ex. elektronikapparatens magnetiska kort etc.)
- Höga temperaturer, högt magnetfält och direktkollisioner kan påverka magnetkraften nedåt.

## 1 INOMHUSENHETENS DISPLAY




- ① ECO (Vit)
- ② Wi-Fi-åtkomst (Vit)
- ③ Stark avfrostning (Vit)
- ④ Timer (Vit)
- ⑤ Driftläge
  - Avkyllning (Blå)
  - Värme (Orange)

• Displayens ljusstyrka kan justeras genom att följa proceduren på ⑪.

## 2 FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING


### Förbereda filter

1. Öppna lufttagsgallret och ta bort luftfiltret.
2. Fäst filtren, (se detaljerad beskrivning i installationsmanualen).



### Sätta i batterier (vid trådlös drift.)

1. Ta bort glidskyddet.
2. Sätt i två nya batterier (AAA-typ) med (+) och (-) -polerna rätt vända.



### Nollställa fjärrkontrollen

1. Avlägsna batterierna.
2. Tryck på .
3. Sätt i batterierna.

## 3 LUFTFLÖDETS RIKTNING


<b>1</b> Tryck på  : Flytta luftintaget i önskad vertikal riktning.	
<b>2</b> Tryck på  : Flytta luftintaget i önskad horisontell riktning.	
<b>3</b> Tryck på  : För val gallerläge.  Luft stiger upp mot taket, vilket resulterar i indirekt luftflöde till kroppen och homogenisering rumstemperaturen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertikal (upp-ner) sväng</li> <li>• Horisontell (vänster-höger) sväng</li> <li>• HADA Skötselflöde</li> </ul>

### Obs:

- Under HADA Care Flow-läge, kan FIX-knappen inte aktiveras.
- Flytta ej luftintaget manuellt för hand eller på annat sätt.
- Luftpintaget kanske ställer in läget automatiskt då användarläget aktiveras.

## 4 FJÄRRKONTROLL

- ① Infraröd signalsändare
- ② Start/stoppknapp
- ③ Knapp för att välja läge
- ④ Temperaturknapp
- ⑤ Knapp för flakt hastighet
- ⑥ Menyvalsknapp
- ⑦ Sväng galler-knapp
- ⑧ Nedstängningsknapp
- ⑨ Knapp för att ställa luftintaget upp-ner
- ⑩ Knapp för att ställa luftintaget vänster-höger
- ⑪ Kontrollknapp\*
- \*Kontrollknapp under batteriluckan



SV

## 5 KYLA / ENDAST FLÄKT-DRIFT

1. Tryck på : Välj mellan Cool (Kyla) eller Fan only (Endast fläkt) .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.  
Endast fläkt: Ingen temperaturangivelse
3. Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

## 6 AUTOMATISK DRIFT

Används för automatiskt val av kyla, värme, eller endast fläkt-drift.

1. Tryck på : Välj mellan Auto A.
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Tryck på : Välj AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

## 7 UPPVÄRMNING OCH 8°C DRIFT

1. Tryck på : Välj Värme .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min 5°C, Max 30°C.  
\* Temperaturintervall 5-16°C är Uppvärmningsläge med 8°C drift med lägre energiförbrukning
3. Tryck på : Välj mellan AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

**Obs:** Under 8°C -lägesdrift (temperaturintervall 5-16°C), kan vissa driftlägen som TYST, HI POWER, TIMER OFF inte användas.

## 8 AVFUKTNING


För avfuktningen används lagom kyla automatiskt.

1. Tryck på : Välj Torr .
2. Tryck på : Ställ in önskad temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

**Obs:** För avfuktningens skull styrs en lagom kyla automatiskt.

## 9 MENYINSTÄLLNINGAR

För att välja flera inställningar för luftkonditionering, såsom Direct Air/Indirect Air, Hi POWER, OFF Timer, m.fl., använd MENU-knappen .



### 9.1 DRIFT FÖR DIREKT LUFT OCH INDIREKT LUFT

Termiska sensorer känner av personen inne i rummet för att veta var personen befinner sig och bestämma gallrets luftflödesriktning enligt användarens behov. (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

#### Direkt Luft



När de termiska sensorerna känner av personens position, justerar luftkonditioneringsapparaten gallret till Direkt Luft för att rikta luftflödet mot personen.


#### Indirekt Luft




När de termiska sensorerna känner av personens position, justerar luftkonditioneringsapparaten gallret till Indirekt Luft för luftflödet mot personen.

#### Driftinställning för Direkt Luft/Indirekt Luft


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyuvalet.




- Ange Direkt Luft/Indirekt Luft-inställning genom att trycka på MENU-knappen. Triangelmärkningen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.



- Välj Direkt Luft/Indirekt Luft-drift genom att trycka på TEMP.-knappen.




- Bekräfта vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyuvalet aktivt igen och triangelmärkningen blinks .

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



#### Obs:


- Flytta inte termiska sensorn manuellt med händerna eller något annat. Detta kan orsaka fel på den termiska sensorn.
- Begränsningar vid följande situationer kan inte detekteras**
  - Person som står utmed väggen.
  - Person som står precis under luftkonditioneringsapparaten.
  - Det finns något hinder såsom möbler eller en annan värmekälla.
  - En plats där rumstemperaturen är för hög.
  - En person med tjocka kläder som täcker huden.
  - Det finns ett värmeelement vars temperatur ändras markant.
  - Vissa värmekällor, som ett litet barn eller husdjur, kanske inte upptäcks.
  - En värmekälla som är för långt ifrån luftkonditioneringsapparaten.
  - En värmekälla som inte rör sig under en lång tid.
  - Sensorn kan förväxla med andra värmekällor såsom solljus, öppen spis, element, gardiner som rör sig, osv.

## 9.2 DRIFT FÖR RÖRELSEDETEKTERING




För att automatiskt styra rumstemperaturen för att spara energi när det inte finns någon i rummet eller för att förbättra justeringen av luftkonditioneringen enligt rörelse eller aktivitet som detekteras i rummet.  
(förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT)

- Tryck på MENU-knappen för att ange menyinställning och tryck på TEMP.-knappen för att välja Rörelsedetekteringsfunktion.




- Bekräfта vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktiverat igen och triangelmarkeringen blinks.

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



**Obs:**


- Apparaten kan detektera en person av misstag om det finns mycket solljus i rummet.

## 9.3 DRIFT FÖR STARK AVFROSTNING




Förbättra avfrostningsförmågan när normal avfrostning inte räcker till, genom att öka avslutad avfrostnings-drift.

- Tryck på MENU-knappen för att ange menyinställning och tryck på TEMP.-knappen för att välja Stark avfrostningsfunktion.



- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktiverat igen och triangelmarkeringen blinks.

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



**Obs:**

- Stark avfrostning fungerar endast i Auto- och Heat-läge.

## 9.4 TYST OPERATION (Utomhusenhets)



SV

Genom att köra utomhusenheten i tyst läge kan både du och dina grannar sova gott om natten. Genom den här funktionen kommer kyl- eller värmekapaciteten att optimeras för en tyst drift. Den tysta driften kan väljas i två lägen (Tyst 1 och Tyst 2).

Det finns tre inställningsparametrar: Standardnivå > Tyst 1 > Tyst 2



- Aven om detta är ett tyst läge så prioriteras fortfarande värmekapaciteten eller kylkapaciteten för att säkerställa att det är tillräckligt komfortabelt i rummet.
- Den här inställningen är den perfekta balansen mellan värmekapaciteten eller kylkapaciteten och ljudnivå från utomhusenheten.




- Med det här läget kompromissar du med värmekapaciteten eller kylkapaciteten för att erhålla en lägre ljudnivå i situationer där enhetens ljudnivå prioriteras högt.
- Den här inställningen sänker utomhusenhets maximala ljudnivå med 4 dB(A).

**Obs:**


- Vid aktivering av tyst drift kan det hända att värmekapaciteten eller kylkapaciteten blir otillräcklig.

### Gruppdriftinställning


- Tryck på MENU-knappen för att ange menyinställning och tryck på TEMP.-knappen för att välja Silent.




- Gå in i TYST-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blinks och inställningsfunktionen blinks istället.



- Välj TYST-funktion genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.




- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktiverat igen och triangelmarkeringen blinks.

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.




## 9.5 Hi POWER-DRIFT (Drift med hög effekt)


**Hi-P**

För att automatiskt styra rumstemperatur och luftflöde för snabbare kylning eller uppvärmning (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja Hi POWER.




- Bekräfта vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.




## 9.6 ECO-DRIFT


**ECO**

För att automatiskt kontrollera rumstemperaturen för att spara energi (förutom i lägena TORRT och ENDAST FLÄKT).

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ECO.




- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



**Obs:**

- Kylning: den inställda temperaturen ökar automatiskt 1 grad/timme i 2 timmar (max 2 grader ökning).  
Vid uppvärmning kommer den inställda temperaturen att sjunka.

## 9.7 DRIFT SOM ELDSTAD (FIREPLACE)

**Eldstad**

Håll inomhusenhets fläkt igång med värmens avstånd om du vill cirkulera värme som avges från andra källor i rummet. Det finns tre inställningsparametrar: Standardinställning > Eldstad 1 > Eldstad 2

**Eldstad 1:**



- Inomhusenhets värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i samma hastighet som tidigare valts av användaren.


**Eldstad 2:**




- Inomhusenhets värmefunktion är avstängd men fläkten fortsätter att snurra i superlåg hastighet, som ställts in på fabriken.

**Eldstadsdriftinställning**


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja ELDSTAD.



- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmarkeringen slutar blänka och inställningsfunktionen blinkar istället.



- Välj ELDSTAD-funktionen genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.



- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar ▶.

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



**Obs:**


- Med Eldstads-drift i uppvärmningsläge körs inomhusenhets fläkt hela tiden och en bris av kall luft kan förekomma.
- Eldstad fungerar endast i värmeläge.

## 9.8 TIMER OFF-DRIFT




Ställ in timern AV då luftkonditioneraren används.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.



- Gå in i TIMER-inställningen genom att trycka på MENU-knappen. triangelmärkningen slutar blinka och inställningsfunktionen blinkar istället.



- Välj TIMER OFF genom att trycka på TEMP.-KNAPP. Kan välja TIMER OFF från 0,5 - 12 timmar.




- Bekräfta TIMER OFF genom att trycka på MENU-knappen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmärkningen blinkar .

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



### Obs:

- Inställningen sparas för nästa liknande driftstillfälle.

### Avbryt TIMER OFF


- Under redan inställd TIMER OFF (nr 5), tryck på MENU-knappen och tryck på TEMP.-knappen för att välja TIMER OFF.



- Tryck på MENU-knappen igen för att avbryta TIMER OFF.



- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



## 9.9 PURE (JONISATOR)-DRIFT



Infångningseffektiviteten av flytande föroreningar i luften som förorsakas genom plasmajon-föroreningar såsom bakterier, lukt, rök, damm och virus och fångas och avaktiveras av plasmajon.

- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja PURE.




- Bekräfta vald funktion genom att trycka på MENU-knappen igen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmärkningen blinkar .

- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



### Obs:

- Plasma Ion-funktionen tar inte bort farliga ämnen från cigarettröken (kolmonoxid osv.). Öppna ett fönster då och då för ventilation.
- Ansamling av smuts, rök, eller en extremt fuktig omgivning kan orsaka att Plasma Ion-driften fungerar felaktigt. I så fall rekommenderas att luftkonditioneringen rengörs och får torka innan drift.

SV

## 9.10 HANTERING AV DRIFTNIVÅ


P-SEL

Denna funktion används när strömkretsbytaren delas med andra elektriska apparater. Den begränsar den maximala strömmen och effektförbrukningen till 100%, 75% eller 50% och kan göras med STRÖM-VAL. Ju lägre procenttal, desto högre sparande och även längre livslängd för kompressorn.


**Obs:**

- Eftersom STRÖM-VAL funktionen begränsar den maximala strömmen, kan otillräcklig kylnings- eller uppvärmnings kapacitet förekomma.


- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyinställningen och tryck på TEMP.-knappen för att välja POWER-SEL.




- GÅ TILL POWER-SEL-inställningen genom att trycka på MENU-knappen igen.



- Välj POWER-SEL-nivå genom att trycka på TEMP.-KNAPPEN.



- Bekräfta POWER-SEL-nivån genom att trycka på MENU-knappen.



När funktionen har valts är menyvalet aktivt igen och triangelmarkeringen blinkar


- Lämna menyinställningsskärmen genom att trycka på EXIT-knappen.



## 10 MANUELL AVFROSTNING

För att avfrosta utomhusenhets värmeväxlare under värmefrakt

Tryck och håll MENU: i 5 sekunder, då kommer fjärrkontrollens display att visas dF som bild ① i 2 sekunder.



## 11 JUSTERING AV DISPLAYLAMPANS LJUSSTYRKA

För att minska skärlampans ljusstyrka eller stänga av den.

- Tryck och håll FAN i 3 sekunder tills ljusstyrkenivån (d0, d1, d2 eller d3) visas på fjärrkontrollens LCD-skärm och släpp sedan knappen.

- Tryck TEMP. Oka eller TEMP. Minska för att justera ljusstyrkan i 4 nivåer.

Fjärrkontroll LCD	Driftdisplay	Ljusstyrka
d3		100%
d2		50%
d1		50%
d0		Alla släckta

\* I exemplet d1 och d0 tänds lampan i 5 sekunder innan den släcks.

## 12 Funktionsinställning av Automatisk omstart

Denna produkt är utformad så att den efter ett strömavbrott kan starta om automatiskt i samma driftläge som före strömavbrottet.

### Information

Produkten levereras med Auto Omstart-funktionen i ON-läge.  
Slå OFF den efter behov.

### Hur man slår OFF funktionen för automatisk omstart

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 pip hörts men [OPERATION]-lampan blinkar inte).

### Så här slår du ON Auto Omstart-funktionen

- Håll [OPERATION]-knappen på inomhusenheten intryckt i 3 sekunder (3 Pip hörts och [OPERATION]-lampan blinkar 5 gång/sek i 5 sekunder).

**Obs:**

- Om ON-timer eller OFF-timer är inställda aktiveras inte AUTO RESTART OPERATION.

## 13 SJÄLVRENGÖRINGSDRIFT (ENDAST KYL- OCH TORRDRIFT)

För att undvika dålig lukt orsakad av fukt i inomhusenheten.

- En knapptryckning på knappen under läge "Kyla" eller "Avfuktning", gör att fläkten fortsätter att arbeta i 30 minuter varefter den släcks av. Detta minskar fukten i inomhusenheten.

- För att stoppa enheten direkt, tryck på två gånger till inom 30 sekunder.

## 14 TILLFÄLLIG DRIFT

Om fjärrkontrollen har kommit bort eller är urladdad.

- Genom att trycka på RESET-knappen kan enheten startas eller stängas av utan att använda fjärrkontrollen.
- Driftläge är inställt på AUTOMATISK drift, förinställd temperatur är 24°C och flaktdriften är automatisk hastighet.



DRIFT / RESET-knapp

## 15 FJÄRREKONTROLL A-B VAL

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenheter då 2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.


### Fjärrkontroll B Inställning.

- Tryck på RESET-knappen på inomhusenheten för att slå ON luftkonditioneringen.
- Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
- Tryck och håll  knappen på baksidan av fjärrkontrollen "00" visas på displayen. (Bild ①)
- Tryck på  medan du håller nere , "B" visas på displayen och "00" försvinner och luftkonditioneringsapparaten stängs OFF.

Fjärrkontrollen B är nu memorerad. (Bild ②)

- Obs:** 1. Repetera steget ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.  
2. Fjärrkontroll A har inte "A"-display.

3. Standardinställningen från fabriken på Fjärrkontrollen är A.



## 16 DRIFT OCH PRESTANDA

- Tre minuters skyddsfunktion: För att förhindra att enheten aktiveras i 3 minuter när den plötsligt startas om eller sätts ON.
- Förvärmningsdrift: Värms upp enheten i 5 minuter innan uppvärmningsdriften startas.
- Varmluftskontroll: När temperaturen i rummet når inställd temperatur börjar fläktarna automatiskt snurra långsammare och utomhusenheten stannar.
- Automatisk avfrostning: Fläktarna stannar under avfrostning.
- Uppvärmningskapacitet: Värme absorberas utifrån och skickas in i rummet. Använd ett annat rekommenderat värmeaggregat i kombination med luftkonditioneringen när utomhustemperaturen är låg.
- Tänk på följande angående snöanslamningar: Placerar utomhusenheten på ett ställe där den inte utsätts för snö, löv eller annat årsidsbetonat skräp.
- Vissa mindre knakande ljud kan uppstå då enheten är igång. Detta är normalt eftersom det knakande ljudet kan vara orsakat av utvidgning/hopdragning av plast.

**Obs:** Punkt 2 t.o.m. 6 gäller värmeaggregatsmodeller.

### Driftförhållanden för luftkonditioneringsapparater

Drift	Temp.	Utomhustemperatur	Rumstemperatur
Värme	-30°C ~ 24°C	Under 28°C	
Kylning	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C	
Torr	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C	

## 17 UNDERHÅLL

**!** Stäng först av strömbrytaren.

### Inomhusenheten och fjärrkontollen

- Rengör inomhusenheten och fjärrkontrollen med en fuktad trasa vid behov.
- Ingen bensin, förtunningsmedel, poleringspulver eller kemiskt behandlat damm-medel.

### Luftfilter

Rengör varannan vecka.


- Öppna lufttagsgallret.
- Ta bort luftfiltern.
- Dammsug eller tvätta dem och torka dem sedan.
- Sätt tillbaka luftfiltern och stäng luftinloppsgallret.

## 18 FELSÖKNING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten körs inte.	Kyl- eller värmeeffekten är onormalt låg.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Huvudströmbrytaren är avslagen.</li> <li>Strömbrytaren har aktiverats för att bryta strömförseringen.</li> <li>Strömvabrott</li> <li>ON timer är inställd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtren är blockerade med damm.</li> <li>Temperaturen är inte rätt inställd.</li> <li>Fönstren eller dörrarna står öppna.</li> <li>Luftintaget eller utblåset på utomhusenheten är blockerat.</li> <li>Fläkten snurrar inte fort nog.</li> <li>Driftläget är FLÄKT eller TÖRR.</li> <li>POWER SELECTION-funktionen (driftnivåhanteringen) är inställd på 75% eller 50% (<b>Denna funktion beror på fjärrkontrollen.</b>)</li> </ul>

## 19 DEKORATIVT TRÄ


- Lufttagsgallret (trägaller) för denna produkt är tillverkat av äkta trä. Kornmönster och färgton kommer att variera, vilket gör att varje träd är unik p.g.a. träets naturliga egenskaper.
- Trä förändras ständigt, vilket påverkar dimensioner, färg och trästruktur. Träet kommer att fortsätta att förändras under hela produktens livslängd. Det är viktigt att hantera trägallret på ett korrekt sätt.
- För att säkerställa att trägallret för denna produkt bibehåller ett vackert yttre och en lång livslängd, bör du följa instruktionerna nedan angående skötsel och underhåll.



SV

### Underhåll och Hylltid

- Säkerställ korrekt underhåll och förläng träets hylltid genom att snabbt torka av när det samlas damm på dekorativa ytor.
- Var särskilt försiktig när du rengör det dekorativa träet.
- Ta bort damm från det dekorativa träet med en fjäderdammare, en dammsugare med mjukt borstmunstycke för rengöring av möbler eller en torr, mjuk trasa.




### Obs:

- På grund av de naturliga egenskaperna hos trä har varje trägaller en unik kornstruktur och färgton.
- Träets färg kan förändras något med tiden, och det är normalt att trä mörknar något p.g.a. användning.

### VAR FÖRSIKTIG

- Trä kan expandera och krympa i.o.m. skillnader i temperatur och luftfuktighet.
- Håll produkterna minst 2 meter från en direkt värmekälla (kamin, element, öppen spis, mm.).
- Direkt exponering av trägallret för solljus kan leda till att den ursprungliga färgen bleknar och att träet deformeras.
- Använd inte en våt trasa för att rengöra trägallret.
- Torka bort spilda vätskor från träytorna så snart som möjligt.
- Lägg inte trägallret i vatten.
- Använd inte alkohol, petroleum, lösningsmedel, glasreningsmedel, poleringspuder eller liknande rengöringsmedel. Dessa kan skada produkten.
- Använd inte en kemiskt behandlad dammtrasa för rengöring och låt inte den typen av produkter ligga kvar på enheten för länge. Det kan skada eller bleka ytan på trägallret.
- Använd inte skrubborste i metall eller andra hårdare borstar.



## 20 TRÄDLÖS LAN-ANSLUTNING

### Toshiba Home-AC-styrning

Besök app-butiken på din enhet för att ladda ner och installera Toshiba Home-AC-styrningsapplikationen.



Applikation

Nyckelord : Toshiba Home-AC-styrning

### Support för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation



iOS : 9,0 eller senare.




Android : 5,0 eller senare.

### Om Toshiba Home-AC-styrning

1. Toshiba Hem-AC-styrning kan styra AC-driften via smarttelefon eller surfplatta (mobilt enhet) via Internetanslutning.
2. Styr programvara som körs genom molnsystem överallt, och din mobila enhet kan ställa in och övervaka AC-drift via Internetanslutning.
3. Alla kan styra, 1 trådlös adapter max 5 användare (använd 1 e-postregister).
4. Fler-AC-systemstyrning, 1 användare kan styra 16 AC.
5. Gruppstyrning.
  - 5.1 Kan skapa och kontrollera 3 grupper av AC.
  - 5.2 Kan styra max 16 AC per grupp.


#### Obs:

1. Adaptern kan registrera endast 1 e-postadress, om registrering görs med ny e-postadress blir den tidigare e-postadressen ogiltig.
2. 1 e-postadress kan användas för att registrera 5 enheter för att styra samma AC.




### Registreringsprocess


Öppna en applikation och utför användarregistreringen.



① Klicka på Register (Registrera).




② Ange e-postadress.



③ Välj land.




④ Ange användarnamn.



⑤ Ange lösenord på 6-10 tecken, med en kombination av bokstäver och siffer.



⑥ Kontrollera villkoren.




⑦ Bekräfta information.



⑧ Information kommer att skickas till e-postadressen, klicka på länken för att bekräfta.


### Inloggning till Toshiba Home-AC-styrningsapplikationen

- ① Anslut den trådlösa adaptern till A/C och slå på strömförsörjningen.




Inbyggnadstyp, Trådlös adapter redan installerad med enhetens.


SV



- ② Öppna applikationen och välj Log in (Logga in).




- ③ Ange användarnamn och lösenord.



- ④ Inloggning genomförd.

### Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation



- ① Välj "Add AC (Adapter)" (Lägg till AC (Adapter)) från båda skärmmarna ovan.



- ② Välj anslutningsmetod för AC (adapter).



**Trådlös adapter inbyggd**  
Aktivera trådlös adapter genom fjärrkontroll och automatisk inloggning.

#### \*Obs


- Vid ändring av Wi-Fi-router eller E-post för registerändring måste du åter-processa för att lägga till trådlös adapter igen  
(Byggtyp: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder för aktivt AP-läge).
- Vid byte av Trådlös adapter för användning med andra A/C måste den fabriksåterställas och bearbetas för att lägga till trådlös adapter igen  
(Byggtyp: Tryck på MODE-knappen på fjärrkontrollen 5S och välj "rb").

### Lägg till trådlös adapter för styrning av Toshiba Home-AC-styrningsapplikation

③ AC (adapter) anslut




④ Aktivera trådlös adapter med fjärrkontroll



Trådlös LED-markering  
blinker när AP-läge är aktivt

⑥ Tillägg av A/C färdigt




WPS-läge



⑤ Ansluta till Home Wi-Fi Router




⑦ Framgångsrik anslutning




Trådlös LED-lampa slutar blinka

## Toshiba Home-AC-styrningsapplikation

### Hemskärm




### Inställning av läge och förhållande




### Lägesval för Toshiba Home-AC-styrningsapplikation

5 driftlägen erbjuds



\* Detta "Värmeäge" är endast tillgängligt för Värmevärmepumpprodukten.


## Inställning i driftläge




## Gruppdrift

Max 3 grupper,  
1 grupp maximalt = 16 enheter.


### Lägg till grupp




### Lägg till AC i grupp



### Ta bort AC från grupp




### Inställning av veckoschema



### Avbrytning av veckoschema




## Energiövervakning



- Elförbrukningen som visas är endast en uppskattning eftersom att den uträknas enkelt. Förbrukningen kan ibland skiljas från resultatet som mäts av effektmätaren.

Om du har några problem kan du kolla i Hjälp-menyn



SV

**Obs:**

- Den trådlösa adapttern måste installeras, underhållas, repareras och tas bort av en kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson.
- Kontakta återförsäljaren och/eller servicecenter om utrustningen fungerar felaktigt.